



Anleitung


1. Nimm den Silikon-Linsenschutzring von der Kamera ab.




2. Schraube den Linsenschutz zum Abnehmen mithilfe des beiliegenden Schraubenschlüssels um 45° gegen den Uhrzeigersinn ab.



3. Setze das Ultraweitwinkel-Objektiv auf die Kamera und drehe es um 45° im Uhrzeigersinn, um es zu befestigen.




4. Schalte die Kamera ein und wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü zu öffnen. Tippe auf Zubehör > Objektiv-Steuerung > Ultraweitwinkel-Objektiv. Wenn du zum Startbildschirm zurückkehrst, wird in der Statusleiste der Kamera das Symbol angezeigt.




5. Objektiv entfernen

① Schraube das Ultraweitwinkel-Objektiv zum Abnehmen um 45° gegen den Uhrzeigersinn ab.



- ② Setze den Linsenschutz wieder auf die Kamera und schraube ihn mithilfe des Schraubenschlüssels um 45° im Uhrzeigersinn fest.



- ③ Bringe danach den Silikon-Linsenschutzring wieder an. Schalte die Kamera ein und wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü zu öffnen. Tippe auf Zubehör > Objektiv-Steuerung > Standard.